

Googleアシスタントでの音声制御

Googleアシスタントでの音声制御

序説

著者: Johan Lofstad, Microchip Technology Inc.

この使用者の手引きはGoogleクラウト 基盤(GCP: Google Cloud Platform)を使ってどうGoogle HomeアシスタントをIoTプロ ジェクトに統合することができるかを記述します。特に、番号を出力するのにAVR®-IoT WG基板を使う"番号出力" 例。"制御卓に123を出力"のような音声命令が与えられると、IoT基板は命令行に番号を出力します。網羅される話題 は次のとおりです。

- クラウト、へのAVR-IoT基板接続
- ・DialogflowとGoogle Actionsを使ってGoogleクラウト、プロジェクトへGoogle Homeアシスタント対応装置を統合

・AVR-IoT基板に"print x"メッセージを送るための音声命令の追加

図1.はメッセージ出力例の流れ図を示します。Google Homeアシスタント対応装置に話すことによって人は音声命令を始めます。音声はDialogflowとGoogle Actionsを通して処理され、音声から命令を理解します。その命令はその後に文章としてCloud Functions(クラウト、関数)へ転送されます。クラウト、関数は要求を処理してCloud IoT Core(クラウト、IoT核)を使ってAVR-IoT基板にメッセージを転送します。この基板がメッセージを受け取ると、それはUSBを通して接続されたノートPCへ即座に送られます。



助言: IoT基板用の例ソースコート、はAtmel START:https://start.atmel.com/#example/Atmel%3AAVR_IoT_WG_Sensor_Node_With_Voice_Control%3A1.0.0%3A%3AApplication%3AAVR_IoT_WG_Sensor_Node_With_Voice_Control%3Aで見つけることができます。

Googleクラウト 基盤用の例ソースコート は Git Hub: https://github.com/microchip-pic-avr-solutions/avr-iot-wg-board-voice-control-cloud で見つけることができます。

本書は一般の方々の便宜のため有志により作成されたもので、Microchip社とは無関係であることを御承知ください。しおりの[はじめに]での内容にご注意ください。

目次

| 序説 | |
|---|----------|
| 1. クラウド構成設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 1.1. IoT核構成設定 ···································· | ••••• 3 |
| 1.1.1. 装置を登録部へ追加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 1.2. クラウト 関数設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | •••••• 4 |
| 1.3. DialogflowとGoogle Actions | ••••• 7 |
| 1.3.1. インテント作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ••••• 7 |
| 1.3.2. 対話の試験と確認 | |
| 1.3.3. Google アシスタント対応装置の使い方 ····· | |
| 2. AVR-IoT WG基板追加 ······ | 10 |
| 2.1. メッセージ [·] 処理 ··································· | ••••• 11 |
| 3. 改訂履歴 | 12 |
| Microchipウェフ [*] サイト · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 13 |
| 製品変更通知サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
| お客様支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
| Microchipデバイスコード保護機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
| 法的通知 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 13 |
| 商標 | 14 |
| 品質管理システル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
| 曲夏日22/019 | 14 |

1. クラウド構成設定

Googleアシスタント装置を統合するのにGoogleクラウト 基盤アカウントとプロジェクトが必要とされます。https://cloud.google.comへ誘導してアカウントを作成してください。プロジェクトの作成を促される時に"Vloice to AVR"のように関連する何かで名付けてください。プロジェクトが有効になるのに数分かかるかもしれません。

1.1. IoT核構成設定

IoT核単位部はIoT装置との全ての通信を扱うように設計されています。全ての装置は固有IDと認証資格と共にIoT核で登録されます。要するに、これはIoT装置とクラウドの残りの間の交換器として扱います。

IoT核単位部はクラウド制御卓の左手側のメニューを通して開くことができます。クラウドプロジェクトに単位部を追加するには"Enable(許可)" をクリックしてください。IoT核が追加されると、Registries(登録部)頁が現れるべきです。この手続きの画面例については図1-1.をご覧く ださい。



IoT核単位部に接続するには装置が登録部に追加されなければなりません。登録部はクラウトと通信することができる装置の組です。 新しい登録部を作成するにはCreate Registry(登録部作成)釦をクリックしてください。いくつかの必要とされる領域があります。表1-1. の"入力"列に従って登録部を構成設定してください。いくつかの領域は"Show Advanced Options(高度な任意選択を表示)"をクリック する前に現れないかもしれません。

| 表1-1. IoT核作成登録 | 長1−1. loT核作成登録部領域 | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 名前 | 入力 | 説明 | | | | | | |
| Registry ID | voice-devices | 登録部を識別する恒久的なID | | | | | | |
| Region | 適用地域 | データが格納される地理的な地域 | | | | | | |
| Protocol | ☑ MQTT □ HTTP | どの通信規約が登録部を支援するか?。MQTTと HTTPの両方が支援されます。 | | | | | | |
| Cloud Pub/Sub topics | 引き落としメニューを選んでClreate a topic(話題作成)を 選んでください。話題名voice-upstreamを入力してく ださい。残りを既定のままとして"Create tpic(話題作 成)"を押してください。 | 既定の遠隔測定の話題(トピック)はMQTT話題で、 これは装置からの全メッセージが配送されます。 | | | | | | |
| Device state topic (任意選択) | 無変化のままにしてください。 | 装置によって配給される全ての状態事象がそれ らに送られます。この例では使われません。 | | | | | | |
| Stackdriver Logging | None(なし) | この例では使われません。 | | | | | | |

1.1.1. 装置を登録部に追加

登録部内の全ての装置は左手側のDevices(装置)タブを選ぶことによって見つかります。新しい装置はCreate Device(装置作成)を押 すことによって追加することができます。図1-3.をご覧ください。AVR IoT WG基板を追加するには"Device ID(装置ID)"、"Public key format(公開鍵形式)、"Public key value(公開鍵値)"を除いて全てを既定のままにしてください。Device ID(装置ID)は"CLICK-ME.htt m"ファイルのURLで見つかります。"CLICK-ME.htm"ファイルはキットがUSBを通して接続される時に"CURIOSITY"トライブ下に置かれま す。図1-2.で例をご覧ください。Googleクラウトは最初の文字が(数字で はなく)文字であることを必要とします。従って入力される装置IDは"d

+ 番号"であるべきです。例えば、"d0123710B94CEB0ECFE"です。

https://avr-iot.com/device/0123710B94CEB0ECFE

| | Google Cloud Platform | Iot-weather-clock ▼ |
|---|------------------------|---|
| f î, | IoT Core | Devices + CREATE A DEVICE To DELETE |
| ⊞ | Registry details | Registry ID: weather-devices |
| 8 | Devices | europe-west1 |
| | | |
| | Gateways | Devices are things that connect to the internet directly or through a gateway. Learn more |
| ۳ ش | Gateways Monitoring | Devices are things that connect to the internet directly or through a gateway. Learn more |
| iii ii | Gateways Monitoring | Devices are things that connect to the internet directly or through a gateway. Learn more |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111111 | Gateways Monitoring | Devices are things that connect to the internet directly or through a gateway. Learn more |

公開鍵形式は"ES256"です。公開鍵はCURIOSITYドライフ"下の"PUBKEY.txt"ファイルで見つかります。内容をPublic key value (公開鍵値)領域に複写してください。詳細が図1-4.と同じである べきです。装置を追加するために"Create(作成)"をクリックしてく ださい。

| d0123710B94CEB0 | ECFE | |
|---|---|--|
| Public key format RS256 @ ES256 @ RS256_X509 @ ES256_X509 @ | | |
| Public key value BEGIN PUBLIC MFkwEwYHKoZIzj0CA Fg16S/ <u>TtQQwj0x</u> /Jnn END PUBLIC KI | KEY QYIKoZIzj0DAQcDQgAEBNyVKPHSfaF5S3FA/84KtIJiQvyV nYquwjT6xpakQjTWtdQXFaBU10TFY8KMpFmgJGGWQ== EY | |
| | | |

1.2. クラウド関数設定

クラウド関数は起動(trigger)事象が起きる時に必ず走行するコード断片です。クラウド関数は音声命令要求を受け取り、それらを処理し、 そして処理したメッセージを装置に転送するのに使うことができます。新しいウラウド関数を作成するにはクラウド操作卓の左手側のメニューを 通してそれを開くことによってCloud Functions(クラウド関数)単位部へ、続けて"Create Function(関数作成)"に誘導してください。クラウ ド関数設定での画面例については図1-5.をご覧ください。

表1-2.によって領域を埋めてください。

| 図1-5. クラウド関数作成 | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
| 1 | | Source Repositories | | TO THIS PROJEC |
| | PRODUC | ats 🔨 | | ettings |
| | COMPUT | ΓE | | ` |
| | ·@• 4 | App Engine | > | : |
| | iii (| Compute Engine | > | as no resources |
| | i ا | Kubernetes Engine | > | |
| | () | Cloud Functions 📮 | | from the past 7 |
| |) > (| en) Cloud Run | | |
| | STORAG | E | | th Stackdriver Tr |
| | ê و | Bigtable | | arted |
| | 800 | | | |
| 2 Goog | jle Clo | oud Functions | | |
| Google C solution cloud eve | loud Funct hat allows ents withou | ions is a lightweight, event-t you to create small, single-j it the need to manage a serv | based, asy purpose fu ver or a run | nchronous compute inctions that respond to ntime environment |
| CREAT | | Ν | | |

表1-2. クラウド関数領域

| 名前 | 入力 | 説明 |
|--------------------|---|--|
| Name | voice-command-process | クラウド関数を機別するための名前 |
| Trigger | HTTP | クラウド関数の起動方法 |
| Source Code | Inline editor | 実行されるソースコード。"Inline editor"を使うことにより、ソースコードは下の領域で入力することができます。 |
| Runtime | Python 3.7 | ソースコートの言語 |
| main.py | 下のコードをご覧ください。 | クラウド関数が起動される時に実行されるソース コード |
| requirements.txt | <pre>google-cloud-storage google-auth==1.6.2 google-api-python-client==1.7.8 google-auth-httplib2==0.0.3 google-cloud-pubsub==0.39.1 paho-mqtt==1.4.0 pyjwt==1.7.1 oauth2client</pre> | ソース コート を走らせるのに必要とされるpython単位部 |
| Function to excute | process_voice | ソースコードの入口点 |

SOURCE

TRIGGER

TESTING

クラウト関数が作成されたなら、それを開いてTrigger(起動) 図1-6. クラウド関数の起動URLを見つける場所 タブを選んでください。クラウト、関数は呼び出しが一覧にさ function-1 れたURLに対して行われる時に必ず呼び出されます。画 面例については図1-6.をご覧ください。Dialogflowを構成 設定する時に次の段階で使われるため、起動URLに注目 Version 3, deployed at Feb 17, 2020, 2:07:35 PM してください。 GENERAL Trigger type HTTP URL https://us-central1-voice-to-avr.cloudfunctions.net/function-1 from googleapiclient import discovery import base64 # 重要:これらの領域をあなたのプロジェクト設定に変更してください。 PROJECT_ID = "voice-to-avr" IOT_CORE_REGION = "europe-west1" IOT_CORE_REGISTRY_ID = "voice-devices"

```
IOT_CORE_DEVICE_ID = "d0123DFDAEF65AF85FE"
# https://cloud.google.comで得られたコート
def get_gcloud_client():
    api version = 'v1'
    discovery_api = 'https://cloudiot.googleapis.com/$discovery/rest'
    service_name = 'cloudiotcore'
    discovery_url = '{}?version={}'.format(
        discovery_api, api_version)
    return discovery.build(
        service_name,
        api version,
        discoveryServiceUrl=discovery url,
        credentials=None,
        cache discovery=False)
# https://cloud.google.comで得られたコート
def send_message_to_device(project_id, cloud_region, registry_id, device_id, payload):
    Sends a message to an IoT Device through the config pubsub topic. (Config pubsub is /devices/
d_id/config)
    :param project_id: Google Cloud project ID
    :param cloud_region: sWhich region is the device located in. For instance us-central1
    :param registry_id: IoT Core Registry the device is loacted in
    :param device id: The device ID
    :param payload:
    :return:
    client = get_gcloud_client()
    device_path = 'projects/{}/locations/{}/registries/{}/devices/{}'.format(
        project_id, cloud_region, registry_id, device_id)
    config body = \{
```

```
'binaryData': base64.urlsafe b64encode(
            payload. encode ('utf-8')). decode ('ascii')
    }
    return client.projects(
    ).locations().registries(
    ).devices().modifyCloudToDeviceConfig(
        name=device_path, body=config_body).execute()
    def process_voice(request):
        request_json = request.get_json()
        queryResult = request_json['queryResult']
        parameters = queryResult['parameters']
    number = str(int(parameters['number']))
    payload = ' {{"number":"{}"}}'.format(number)
    print("Sent {} to device".format(number))
    send_message_to_device(PROJECT_ID, IOT_CORE_REGION, IOT_CORE_REGISTRY_ID, IOT_CORE_DEVICE_ID,
payload)
```

1.3. Dialogflow & Google Actions

Dialogflowはどんなコード行も書く必要もなく、自然な言語処理とGoogleクラウト応用へ音声制御の統合を許すサービスです。出力例について、Dialogflowは出力されるべき望む番号と共に「1.2. クラウト、関数設定」項で作成されたクラウト、関数用起動URLを呼び出すべきです。Dialogflowはhttps://dialogflow.cloud.google.comで見つけることができます。登録時、新しいAgent(取次)を作成する指示メッセージが現れます。それを"print-agent"と名付け、既定言語としてEnglish(英語)、Googleプロジェクトに前項で作成されたものを選んでください。取次を完成させるためCREATE(作成)をグリックしてください。作成処置の画面例については図1-7.をご覧ください。

| print-agent | | CREATE |
|---|--|--------|
| DEFAULT LANGUAGE | DEFAULT TIME ZONE | |
| English en | (GMT+1:00) Europe/Madrid | • |
| Primary language for your agent. Other languages can be added later. | Date and time requests are resolved using this timezone. | |
| GOOGLE PROJECT | | |
| voice-to-avr | | * |
| Enables Cloud functions, Actions on Google and permissions management. | | |
| AGENT TYPE | | |
| D Set as Mega Agent | | |
| Combine multiple Dialogflow agents (i.e. sub agents) into a single agent (i.e. mega | agent). | |

1.3.1. インテント作成

Dialogflowはインテント(Intents:意図、目的)の概念で動きます。インテントは使用者が行うことを望む何かで、意図する何かです。この例に ついて、インテントはIoT基板からPCに与えられたメッセージを出力することです。インテントを作成するにはCreate Intent(インテント作成)をクリッ クしてください。最初の段階はいくつかの調教句(トレーニング フレーズ)を追加することで、これは使用者がそれらのインテントとどう話し合うか の自然言語での例です。以下の調教句(またはそれ以上)を追加してください。

- ・ Please print the following 81727 1321 (以下を印刷(出力)してください。81727 1321)
- ・ Could you print Twenty Four? (24を印刷(出力)してもらえますか?)
- ・ Send 71 372 to the computer (71 372をコンピュータに送ってください。)

追加された全ての調教句について句の実体(entity)が記されなければなりません。実体はメッセージから抽出されるべき情報を定義する方法です。この例について、句内の番号を記して、句内の番号としてそれを識別する@sys.numberを選んでください。この手続きの 画面例については図1-8.をご覧ください。

| ⊠1-8. | インテントに調教句追加 | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|
| 1 | | Training p | hrases 🔞 | | |
| | | 95 Send 55 Could 55 Please Action an | Filter @sys.phone-number @sys.music-genre @sys.number-sequence | • | |
| | | | @sys.number @sys.zip-code @sys.given-name + C MANAGE PARAM | nd param lues extracte sptured by pi su mark para jes were not reate new | |
| | | | | | |
| 2 | 55 Send 71 372 to the computer | | | | © |
| | PARAMETER NAME | ENTI | TY | RESOLVED VALUE | |
| | number | @s) | snumber | 71 372 | × |
| | 99 Could you print Twenty-Four? | | | | |
| | 55 Please print the following 81727 1321 | | | | |

Action(活動)とParameters(仮引数)の領域は抽出された実体がどの仮引数に割り当てられるべきかを定義するのに使われます。図 1-9.で示されるように仮引数を埋めてください。

| on and par | rameters | | | | 1 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|---|
| nter action na | me | | | | |
| | PARAMETER NAME | ENTITY . | VALUE | IS LIST PROMPTS O | |
| | number | @sys.number | Snumber | Define prompts | |
| | | | Enter value | - | |

ダイアログにいくつかの変種を追加するため、応答を追加することができます。この応答はインテントが終了された時に使用者へ話返され ます。Add Response(応答追加)をクリックし、"Printing \$number from the AVR-IoT Board(AVR-IoT基板から\$番号を出力(印刷))"と入 力してください。"\$number"部分が上で定義された仮引数を参照することに注意してください。応答後に会話を閉じるにはSet this intent as end of conversation(このインテントを会話の最後として設定)をクリックしてください。最後に、Fulfillment(遂行)下でEnable webhook call for this intent(このインテント用Webhook呼び出しを許可)に対する摺動子を許可してください。右上隅でSave(保存)をクリッ クすることによって終了してください。

Fulfillment(遂行)は新しく得られた情報で会話の最後で対話が行うものです。左手側のメニューでFulfillment(遂行)をクリックしてWebhook を許可するために右手側の摺動子を使ってください。URL領域で以前の項で作成されたクラウド関数から起動URLを入力してください。他は既定のままとして"Save(保存)"をクリックしてください。

1.3.2. 対話の試験と確認

Homeアシスタント装置を追加してAVR-IoT基板を構成設定することによる手続きの前に、クラウトが正しく関数を設定したことを確認することが有益です。図1-10.で示されるように、「1.2. クラウト、関数設定」項で作成したクラウト、関数を開き、VIEW LOGS(記録を表示)をクリックしてください。

| 図1-10. | クラウド関数用記録 | を表示 | | | | | | |
|---------|--|----------------|---------------|--------|--------|------|---|--|
| (···) c | loud Functions | ← Fun | ction details | 🖍 EDIT | DELETE | Сору | | |
| S func | ction-1 9 5, deployed at Feb 18, 20 | 20, 2:11:33 PM | • | | | | 1 | |
| GENE | ERAL TRIGGER | SOURCE | TESTING | | | | | |
| | | | | | | | | |

別のタブでDialogflowへ誘導してください。右上隅にTry it now(今すぐ試行)と名付けられた文章枠があります。ここで入力される文書 は実際の音声命令を模倣します。例えば、Could you print five?(5を出力(印刷)してもらえますか?)と入力してください。これはクラウト 関数に要求を送ります。図1-11.は全てが上手く行った場合の結果を示します。最初の画面例はDialogflowからで、2つ目はクラウト、関数記録表示からです。

| Try it now |
|---|
| See how it works in Google Assistant. 🗹 |
| Agent |
| USER SAYS COPY CURL Could you print five? |
| DEFAULT RESPONSE Printing 5 from the AVR IoT Board |
| INTENT Could you print? |
| ACTION Not available |
| PARAMETER VALUE number 5 |
| DIAGNOSTIC INFO |
| function 1 alertaDhymonic Function execution starts |

1.3.3. Googleアシスタント対応装置の使い方

·

助言: 装置が"Hey Google"指示に応答するなら、きっとGoogleアシスタント対応が許され、この例に使うことができます。例えば、 殆どのAndroid®フォンとGoogle Home装置は適合します。

Googleアシスタント対応装置は"Hey Google"指示で音声命令を発行するのに使うことができます。これを以前の項で作成したクラウト例で使うには同じGoogleアカウントで接続されなければなりません。Googleアカウントで接続する手順は当該装置に依存します。

Googleアシスタントを使うには対話(Dialog)がDialogflowからGoogle Actionsにインボートされなければなりません。データはDialogflowのTry it now(今すぐ試行)文章枠直下の"See how it works in Google Assistant(Googleアシスタントの動作を確認)"リンクをクリックすることによって インボートされます。これは使用者をGoogle Actions操作卓へも向け直します。

活動(Action)はそれが名前を割り当てられる前に呼ぶことができません。名前は上部のハーで"Develop(開発)"をクリックして表示名を 入力することによって割り当てられます。この例は"Microchip Voice"の名前を使います。変更を有効にするため、右上側のSave(保 存)をクリックしてください。"Testing on Device(装置で試験)"設定は命令を実施するのに当該装置を使うことが許可されなければなりま せん。上部ハーでTest(試験)タブへ誘導してください。図1-12.で示されるように、右上隅でTesting on Device(装置で試験)が許可され ることを確実にしてください。

「1.3.2. 対話の試験と確認」で発行されたのと同じ音声命令が今や以下の対話によってアシスタント装置から発行することができます。 Hey Google ... Talk to Microchip Voice(Microchip Voiceに話し掛け) - これはMicrochip Voiceの試験版です。Greetings! How can I assist?(こんにちは!どのようなご用件でしょうか?) - Could you print five?(5を印刷(出力)してもらえますか?) - 5をAVR-IoT基板 で出力します。

助言:図1-10.で示されるように、クラウト、関数記録を一瞥することによって正しい機能を確認することが常に可能です。

| 図1-12.装置での試験を許可 | | | | |
|---|-------|-----------|-------|---|
| Voice to A | AVR 🔻 | ? | ₿. E | J |
| | θ | | \$ | G |
| Testing on Device: Enabled You currently are able to test your Actions on all Assistant devices connected to | | | | ۲ |
| Click to disable Testing on Device. | | cdriver l | ogs 🛛 | Ū |
| | | | | ^ |

2. AVR-IoT WG基板追加

助言: 読者が以降の本章で問題を持つ場合、処置する前にAVR-IoT WG基板使用者の手引きを読むことが推奨されます。これはhttp://www.microchip.com/DS50002809でダウンロードすることができます。必要な時に鍵となる概念の要約が与えられます。

助言: Atmel Studioはhttps://www.microchip.com/mplab/avr-support/atmel-studio-7で得ることができます。

出力(印刷)例の最終段階はクラウトからメッセージを受け取ってコンピュータに番号を出力するようにAVR-IoT基板を構成設定することで す。AVR-IoT基板ファームウェアをインポートするにはAtmel Studioを開いてFile(ファイル)⇒New(新規)⇒Atmel Start Examle Project(Atmel START例プロジェクト)を選んでください。"Board(基板)"引き落としメニューで"ATmega4809 AVR IoT WG"を見つけてください。選別され た一覧で、図2-1.で示されるように、"AVR IoT WG Sensor Node(AVR IoT WG感知器節点)"、続いて"OPEN SELECTED EXAMPL E(選んだ例を開く)"をクリックしてください。

| Name Categories Description Board(s) supported User guide AVR IoT Alibaba Cloud | arch: | Filter | | Category: | All | ~ | Board: | ATmega4808 AVR | oT WG |
|--|------------------------------|--------------------------|------------|---|--|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| AVR IoT Alibaba Cloud | Name | | Categories | Description | | | Board(s) suppo | orted | User guide |
| Avr. IoT WG Sensor Node Image 4808, WINC1510 and ECC608A. ATmege 4808 AVR IoT WG User guide AVR. IoT WG Sensor Node Image 4808, WINC1510 and ECC608A. Atmege 4808 AVR IoT WG User guide AVR. IoT WG Sensor Node Image 4808, WINC1510 and ECC608A. Atmege 4808 AVR IoT WG User guide AVR. IoT WG Sensor Node Image 4808, WINC1510 and ECC608A. Atmege 4808 AVR IoT WG User guide WIR IoT WG Sensor Node Image 4808, WINC1510 and ECC608A. Atmege 4808 AVR IoT WG User guide WIR IoT WG Sensor Node Image 4808, WINC1510 and ECC608A. Atmege 4808 AVR IoT WG User guide WIR IoT WG Sensor Node Image 4808, WINC1510 and ECC608A. Atmege 4808 AVR IoT WG User guide WIR IoT WG Sensor Node Image 4808, WINC1510 and ECC608A. Atmege 4808 AVR IoT WG User guide WIR IoT WG Sensor Node Image 4808, WINC1510 and ECC608A. Atmege 4808 AVR IoT WG User guide | AVR IoT Aliba Sensor Node | aba Cloud t | <u> </u> | A sensor nod ATmega4808 | e for the Alibaba IoT Cloud based o , WINC1510 and ECC608A. | n the | ATmega4808 A | AVR IOT WG | User guide |
| AVR IOT WG Sensor Node | AVR IOT WG | Sensor Node | <u> 70</u> | A sensor nod ATmega4808 | e for the Google IoT Core Cloud bas WINC1510 and ECC608A. | ed on the | ATmega4808 A | AVR IOT WG | User guide |
| AVR IOT WG Sensor Node AVR IOT WG Sensor Node | AVR IOT WG With Stepper | Sensor Node r 2 Click | ବି 🖸 ବି | A sensor nod ATmega4808 includes a dr MikroElektro Home Autom | e for the Google IoT Core Cloud bas WINC1510 and ECC608A. This exar wer for the stepper 2 click from nika. This is the example referenced ation Kit. | ed on the nple project I by the | ATmega4808 A | IVR IOT WG | User guide |
| | AVR IoT WG with Weathe | Sensor Node r Click | <u> </u> | A sensor nod ATmega4808 | e for the Google IoT Core Cloud bas WINC1510 and ECC608A. | ed on the | ATmega4808 A | WR IOT WG | User guide |
| | | | | | | | | | |

"Cloud Configuration(クラウト、構成設定)"下で表2-1.でのように詳細を入力してください。ソースコートをAtmel Sudioにインホートするには "Generate Project(プロジェクト生成)"をクリックしてください。

| 表2−1. IoT基板ファ−ムウェア用クラウド構成設定入口 | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 名前 | 入力 | 説明 | | | | | |
| Project ID | voice-to-avr | 「1. クラウド構成設定」章で定義されたクラウドプジェクトのID。このIDはProject Info(プロジェクト 情報)下でGoogle操作卓の表紙でも見つけることができます。 | | | | | |
| Project Region | europe-west1 | 「1.1. IoT核構成設定」項で定義されたIoT核の地域。これはIoT核単位部表紙でも見つけることができます。 | | | | | |
| Registry ID | voice-devices | 「1.1. IoT核構成設定」項で定義されたIoT核の登録部ID。これはIoT核単位部表紙でも 見つけることができます。 | | | | | |
| MQTT Host | mqtt.googleapis.com | MQTTメッセージ用に接続するサーバー。無変更のままにしてください。 | | | | | |

2.1. メッセージ処理

main.cではクラウトからの新しいメッセージが到着する時に必ずreceivedFromCloud関数が呼ばれます。「1.クラウト構成設定」で記述されたクラウト、構成設定とで全ての音声命令メッセージはJSON文字列【"number":x}として送られます。このJSON文字列は解析されて番号xが抽出されなければなりません。抽出されたxはその後にprintf呼び出しを通して即座にPCへ送られます。下のソースコートをご覧ください。MPLAB®データ可視器(Data Visualizer)のような道具を使うことにより、出力されたメッセージを見ることができます。構成設定した基板とで、図2-2.で示されるように、使用者が音声を通して出力(印刷)命令を発行する時に必ずデータ可視器に番号(数値)が現れます。

```
図2-2. MPLABデータ可視器で出力された結果の番号(数値)

0123DFDAEF65AF85FE NONE NORMAL topic: /devices/d0123DFDAEF65AF85FE/config

0123DFDAEF65AF85FE NONE NORMAL payload: {"number":"242"}

The number is 242

し

Line input
```

```
// これは購読時にMQTTサーバーから配信されたメッセージを処理します。
void receivedFromCloud(uint8_t *topic, uint8_t *payload)
{
    debug_printer(SEVERITY_NONE, LEVEL_NORMAL, "topic: %s", topic);
    debug_printer(SEVERITY_NONE, LEVEL_NORMAL, "payload: %s", payload);
    char *numberToken = "¥"number¥":";
    char *subString;
    if ((subString = strstr((char *)payload, numberToken))) {
        uint8_t numberStrLength = 6;
        char numberStr[numberStrLength];
        // 番号の開始位置
```

```
char *currentChar = &subString[strlen(numberToken)] + 1;
        // "に当たらない限りもっと桁があり、それらを記録
        uint8_t i = 0;
        while (*currentChar != '"')
        {
           numberStr[i] = *currentChar;
           currentChar++;
            i++;
           if (i > numberStrLength)
                debug_printer(SEVERITY_WARNING, LEVEL_ERROR, "Number message has illegal
parameter: %s\frac{%s}{n", subString);
               return;
            }
        }
        // 文字列を有効にするためヌレ終端子を追加
        numberStr[i] = '¥0';
       // 番号出力(印刷)
       printf("The number is %s¥n", numberStr);
   }
```

3. 改訂履歴

| 資料改訂 | 日付 | 注釈 |
|------|---------|--------|
| А | 2020年3月 | 初版文書公開 |

Microchipウェフ゛サイト

Microchipはhttp://www.microchip.com/で当社のウェブサイト経由でのオンライン支援を提供します。このウェブサイトはお客様がファイルや情報を容易に利用可能にするのに使われます。利用可能な情報のいくつかは以下を含みます。

- ・製品支援 データシートと障害情報、応用記述と試供プログラム、設計資源、使用者の手引きとハートウェア支援資料、最新ソフトウェア配布と 保管されたソフトウェア
- ・全般的な技術支援 良くある質問(FAQ)、技術支援要求、オンライン検討グループ、Microchip設計協力課程会員一覧
- ・Microchipの事業 製品選択器と注文の手引き、最新Microchip報道発表、セミナーとイベントの一覧、Microchip営業所の一覧、代理 店と代表する工場

製品変更通知サービス

Microchipの製品変更通知サービスはMicrochip製品を最新に保つのに役立ちます。加入者は指定した製品系統や興味のある開発ツールに関連する変更、更新、改訂、障害情報がある場合に必ず電子メール通知を受け取ります。 登録するにはhttp://www.microchip.com/pcnへ行って登録指示に従ってください。

お客様支援

Microchip製品の使用者は以下のいくつかのチャネルを通して支援を受け取ることができます。

- ・代理店または販売会社
- ・最寄りの営業所
- ・組み込み解決技術者(ESE:Embedded Solutions Engineer)
- ・技術支援

お客様は支援に関してこれらの代理店、販売会社、またはESEに連絡を取るべきです。最寄りの営業所もお客様の手助けに利用で きます。営業所と位置の一覧はこの資料の後ろに含まれます。

技術支援はhttp://www.microchip.com/supportでのウェブ サイを通して利用できます。

Microchipデバイスコート、保護機能

Microchipデバイスでの以下のコード保護機能の詳細に注意してください。

- ・Microchip製品はそれら特定のMicrochipデータシートに含まれる仕様に合致します。
- ・Microchipは意図した方法と通常条件下で使われる時に、その製品系統が今日の市場でその種類の最も安全な系統の1つである と考えます。
- コート、保護機能を破るのに使われる不正でおそらく違法な方法があります。当社の知る限りこれらの方法の全てはMicrochipのデータシートに含まれた動作仕様外の方法でMicrochip製品を使うことが必要です。おそらく、それを行う人は知的財産の窃盗に関与しています。
- ・Microchipはそれらのコードの完全性について心配されているお客様と共に働きたいと思います。
- ・Microchipや他のどの半導体製造業者もそれらのコートの安全を保証することはできません。コート、保護は当社が製品を"破ることができない"として保証すると言うことを意味しません。

コート、保護は常に進化しています。Microchipは当社製品のコート、保護機能を継続的に改善することを約束します。Microchipのコート、保護機能を破る試みはデジタルシニアム著作権法に違反するかもしれません。そのような行為があなたのソフトウェアや他の著作物に不正なアクセスを許す場合、その法律下の救済のために訴権を持つかもしれません。

法的通知

デバイス応用などに関してこの刊行物に含まれる情報は皆さまの便宜のためにだけ提供され、更新によって取り換えられるかもしれま せん。皆さまの応用が皆さまの仕様に合致するのを保証するのは皆さまの責任です。Microchipはその条件、品質、性能、商品性、 目的適合性を含め、明示的にも黙示的にもその情報に関連して書面または表記された書面または黙示の如何なる表明や保証もし ません。Microchipはこの情報とそれの使用から生じる全責任を否認します。生命維持や安全応用でのMicrochipデバイスの使用は完 全に購入者の危険性で、購入者はそのような使用に起因する全ての損害、請求、訴訟、費用からMicrochipを擁護し、補償し、免責 にすることに同意します。他に言及されない限り、Microchipのどの知的財産権下でも暗黙的または違う方法で許認可は譲渡されま せん。

商標

Microchipの名前とロゴ、Mcicrochipロゴ、Adaptec、AnyRate、AVR、AVRロゴ、AVR Freaks、BesTime、BitCloud、chipKIT、chipKITロ ゴ、CryptoMemory、CryptoRF、dsPIC、FlashFlex、flexPWR、HELDO、IGLOO、JukeBlox、KeeLoq、Kleer、LANCheck、LinkMD、 maXStylus、maXTouch、MediaLB、megaAVR、Microsemi、Microsemiロゴ、MOST、MOST、MOSTロゴ、MPLAB、OptoLyzer、PackeTime、PI C、picoPower、PICSTART、PIC32ロゴ、PolarFire、Prochip Designer、QTouch、SAM-BA、SenGenuity、SpyNIC、SST、SSTロゴ、Super Flash、Symmetricom、SyncServer、Tachyon、TempTracker、TimeSource、tinyAVR、UNI/O、Vectron、XMEGAは米国と他の国に於 けるMicrochip Technology Incor poratedの登録商標です。

APT、ClockWorks、The Embedded Control Solutions Company、EtherSynch、FlashTec、Hyper Speed Control、HyperLight Load、 IntelliMOS、Libero、motorBench、mTouch、Powermite 3、Precision Edge、ProASIC、ProASIC Plus、ProASIC Plusロゴ、Quiet-Wire、 SmartFusion、SyncWorld、Temux、TimeCesium、TimeHub、TimePictra、TimeProvider、Vite、WinPath、ZLは米国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの登録商標です。

Adjacent Key Suppression、AKS、Analog-for-the-Digital Age、Any Capacitor、AnyIn、AnyOut、BlueSky、BodyCom、CodeGuard、 CryptoAuthentication、CryptoCompanion、CryptoController、dsPICDEM、dsPICDEM.net、Dynamic Average Matching、DAM、EC AN、EtherGREEN、In-Circuit Serial Programming、ICSP、INICnet、Inter-Chip Connectivity、JitterBlocker、KleerNet、KleerNet¤ ゴ、memBrain、Mindi、MiWi、MPASM、MPF、MPLAB Certified¤ゴ、MPLAB、MPLINK、MultiTRAK、NetDetach、Omniscient Code Generation、PICDEM、PICDEM.net、PICkit、PICtail、PowerSmart、PureSilicon、QMatrix、REALICE、Ripple Blocker、SAM-ICE、Se rial Quad I/O、SMART-I.S.、SQI、SuperSwitcher、SuperSwitcher II、Total Endurance、TSHARC、USBCheck、VariSense、View Sens e、WiperLock、Wireless DNA、ZENAは米国と他の国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの商標です。

SQTPは米国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの役務標章です。

Adaptec^{ロゴ、}、Frequency on Demand、Silicon Storage Technology、Symmcomは他の国に於けるMicrochip Technology Inc.の登録商 標です。

GestICは他の国に於けるMicrochip Technology Inc.の子会社であるMicrochip Technology Germany II GmbH & Co. KGの登録商 標です。

ここで言及した以外の全ての商標はそれら各々の会社の所有物です。

© 2020年、Microchip Technology Incorporated、米国印刷、不許複製

品質管理システム

Microchipの品質管理システムに関する情報についてはhttp://www.microchip.com/qualityを訪ねてください。

日本語© HERO 2020.

本使用者の手引きはMicrochipのGoogleアシスタントでの音声制御使用者の手引き(DS50002969A-2020年3月)の翻訳日本語版です。 日本語では不自然となる重複する形容表現は省略されている場合があります。日本語では難解となる表現は大幅に意訳されている 部分もあります。必要に応じて一部加筆されています。頁割の変更により、原本より頁数が少なくなっています。

必要と思われる部分には()内に英語表記や略称などを残す形で表記しています。

青字の部分はリンクとなっています。一般的に赤字の0,1は論理0,1を表します。その他の赤字は重要な部分を表します。



米国

世界的な販売とサービス

本社

2355 West Chandler Blvd. Chandler, AZ 85224-6199 Tel: 480-792-7200 Fax: 480-792-7277 技術支援: http://www.microchip.com/ support ウェブ アトレス: http://www.microchip.com アトランタ Duluth, GA Tel: 678-957-9614 Fax: 678-957-1455 オースチン TX Tel: 512-257-3370 ボストン Westborough, MA Tel: 774-760-0087 Fax: 774-760-0088 シカゴ Itasca, IL Tel: 630-285-0071 Fax: 630-285-0075 ダラス Addison, TX Tel: 972-818-7423 Fax: 972-818-2924 デトロイト Novi, MI Tel: 248-848-4000 **ヒューストン** TX Tel: 281-894-5983 インデアナポリス Noblesville, IN Tel: 317-773-8323 Fax: 317-773-5453 Tel: 317-536-2380 ロサンセルス Mission Viejo, CA Tel: 949-462-9523 Fax: 949-462-9608 Tel: 951-273-7800 D-J- NC Tel: 919-844-7510 ニュ**ーヨーク** NY Tel: 631-435-6000 サンホセ CA Tel: 408-735-9110 Tel: 408-436-4270 カナダ - トロント Tel: 905-695-1980

オーストラリア - シト・ニー Tel: 61-2-9868-6733 中国 - 北京 Tel: 86-10-8569-7000 中国 - 成都 Tel: 86-28-8665-5511 中国 - 重慶 Tel: 86-23-8980-9588 中国 - 東莞 Tel: 86-769-8702-9880 中国 – 広州 Tel: 86-20-8755-8029 中国 – 杭州 Tel: 86-571-8792-8115 中国 - 香港特別行政区 Tel: 852–2943–5100 中国 - 南京 Tel: 86-25-8473-2460 中国 - 青島 Tel: 86-532-8502-7355 中国 - 上海 Tel: 86-21-3326-8000 中国 - 瀋陽 Tel: 86-24-2334-2829 中国 - 深圳 Tel: 86-755-8864-2200 中国 - 蘇州 Tel: 86-186-6233-1526 中国 - 武漢 Tel: 86-27-5980-5300 中国 - 西安 Tel: 86-29-8833-7252 中国 - 廈門 Tel: 86-592-2388138 中国 - 珠海 Tel: 86-756-3210040

亜細亜/太平洋

イント - ハンガロール Tel: 91-80-3090-4444 イント - ニューデリー Tel: 91-11-4160-8631 イント・フネー Tel: 91-20-4121-0141 日本 - 大阪 Tel: 81-6-6152-7160 日本 - 東京 Tel: 81-3-6880-3770 韓国 - 大邱 Tel: 82-53-744-4301 韓国 - ソウル Tel: 82-2-554-7200 マレーシア – クアラルンプール Tel: 60-3-7651-7906 マレーシア ー ヘ・ナン Tel: 60-4-227-8870 フィリピン ー マニラ Tel: 63-2-634-9065 シンガポール Tel: 65-6334-8870 台湾 - 新竹 Tel: 886-3-577-8366 台湾 - 高雄 Tel: 886-7-213-7830 台湾 - 台北 Tel: 886-2-2508-8600 タイ ー バンコク Tel: 66-2-694-1351 ベトナム ー ホーチミン Tel: 84-28-5448-2100

亜細亜/太平洋

欧州

オーストリア – ウェルス Tel: 43-7242-2244-39 Fax: 43-7242-2244-393 テンマーク - コヘンハーケン Tel: 45-4450-2828 Fax: 45-4485-2829 フィンラント – エスホー Tel: 358-9-4520-820 フランス – パリ Tel: 33-1-69-53-63-20 Fax: 33-1-69-30-90-79 トイツ – ガルヒング Tel: 49-8931-9700 ドイツ – ハーン Tel: 49-2129-3766400 トイツ – ハイルブロン Tel: 49-7131-72400 ドイツ – カールスルーエ Tel: 49-721-625370 ドイツ - ミュンヘン Tel: 49-89-627-144-0 Fax: 49-89-627-144-44 ドイツ - ローセンハイム Tel: 49-8031-354-560 イスラエル - ラーナナ Tel: 972-9-744-7705 イタリア ー ミラノ Tel: 39-0331-742611 Fax: 39-0331-466781 イタリア ー パドバ Tel: 39-049-7625286 オランダーデルーネン Tel: 31-416-690399 Fax: 31-416-690340 ノルウェー - トロンハイム Tel: 47-72884388 ポーラント゛ー ワルシャワ Tel: 48-22-3325737 ルーマニア – ブカレスト Tel: 40-21-407-87-50 スペイン - マドリート Tel: 34-91-708-08-90 Fax: 34-91-708-08-91 スウェーデン – イェーテホリ Tel: 46-31-704-60-40 スウェーデン – ストックホルム Tel: 46-8-5090-4654 イキ・リス - ウォーキンガム Tel: 44-118-921-5800 Fax: 44-118-921-5820

Fax: 905-695-2078